



ONDARLICE



SO.DERBY/NERO SO.DERBY/ORO



Consigli per l'installazione del vetro:

1. girare delicatamente la pallina in vetro;
2. il vetro deve essere girato verticalmente, si prega di toglierlo se la sua posizione di torsione è storta;
3. interrompere la torsione se si incontra resistenza;
4. un uso improprio può provocare la rimozione dell'anello metallico del vetro. In caso di guasto, si prega di contattare il servizio clienti per ottenere un di ricambio per la sostituzione.

Lampshade Installation Tips :

1. Twist the glass shade gently;
2. Glass shade needs to be twisted vertically, Please withdraw the glass shade if the twisting position crooked;
3. Stop twisting if you encounter resistance;
4. Improper operation may cause metal ring of glass shade to fall off. In case accident occurs, please contact customer service to get a spare glass shade for replacement.

IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OF THIS GOOD IS DAMAGED,MUST BE REPLACED BY A SPECIAL CABLE,AVAILABLE ONLY AT THE MANUFACTURER OF ITS ASSISTANCE SERVICE.

SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO E' DANNEGGIATO,DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN CAVO SPECIALE,DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL COSTRUTTORE O IL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA